

# Рациональное использование энергоресурсов

## Холодильник:

не открывайте дверцу холодильника без необходимости;  
не кладите в холодильник теплые, а тем более горячие продукты.

## Стиральная машина:

сортируйте одежду по уровню загрязнения и выбирайте более короткую программу стирки, результат которой вас устраивает;  
стирайте при полной загрузке (стирка при неполной загрузке обойдется вам в большее количество воды, моющих средств и энергии).

## Освещение в доме:

включайте свет в том случае, если вы в нем нуждаетесь; отдайте предпочтение покупке энергосберегающих лампочек.



## Телевизор, компьютер

включайте телевизор, компьютер только когда смотрите его или работаете на нем;  
аппаратуру, работающую в режиме «Stand-by» (дежурном режиме), следует полностью отключать на ночь и при отсутствии членов семьи дома.

## Электроплита

Пользуйтесь только исправной плитой (полопавшиеся, со сколами и вздутиями, грязные нагревательные элементы ведут к перерасходу электроэнергии).  
Используйте остаточное тепло – выключайте конфорку чуть раньше полной готовности пищи.

## Электрочайник

Выбирайте электрочайники проверенных производителей.  
Для двух чашек чая или кофе не кипятите полный чайник.  
Энергозатраты на кипячение 0,4 литра воды составят 25% от энергии, затраченной на нагрев полного чайника.  
Своевременно удаляйте накипь в электрочайнике. Теплопроводность накипи в 40 раз ниже, чем у металла, поэтому вода в чайнике с накипью нагревается медленнее, при этом расход электроэнергии увеличивается.